

Złączka prosta - TN98



Opis produktu

Nazwa artykułu

Złączka prosta M8x1
Złączka prosta M10x1
Złączka prosta M12x1,5
Złączka prosta M14x1,5
Złączka prosta M16x1,5
Złączka prosta M16x1,5
Złączka prosta M18x1,5
Złączka prosta M18x1,5
Złączka prosta M20x1,5
Złączka prosta M22x1,5
Złączka prosta M22x1,5
Złączka prosta M24x1,5
Złączka prosta M26x1,5
Złączka prosta M27x1,5
Złączka prosta M27x2
Złączka prosta M30x2
Złączka prosta M30x2
Złączka prosta M36x2
Złączka prosta M36x2

Symbol artykułu

TN98 4LL
TN98 6LL
TN98 6L
TN98 8L
TN98 8S
TN98 10L
TN98 10S
TN98 12L
TN98 12S
TN98 14S
TN98 15L
TN98 16S
TN98 18L
TN98 18L (27x1,5)
TN98 18L (27x2)
TN98 20S
TN98 22L
TN98 25S
TN98 28L